



URCap eSerie Installationshandbuch


1. Kopieren Sie die *.urcap-Datei in das Stammverzeichnis der USB-Festplatte




2. Verbinden Sie die USB-Festplatte mit UR Techpendant
3. Menü Einstellungen → wählen




- Wählen Sie System URCaps→im Einstellungsmenü und klicken Sie auf die "+"-Taste



- Wählen Sie die *. urcap-Datei aus, die Sie installieren möchten, und bestätigen Sie mit "Öffnen".



- Das URCap sollte in der Liste erscheinen. Starten Sie dann den Roboter neu, um die Installation abzuschließen



- Haben Sie bereits ein URCap installiert, bekommen Sie ein Hinweis das nur das neue CAP aktiv ist und dass alle inaktiv gestellt wird. Bestätigen Sie diese Meldung mit okay. Deinstallieren Sie das alte CAP erst wenn Sie mit den Funktionen der neuen Version vertraut sind und alles getestet haben.